



Ammattilaistuet

Aircomatic® III

otsonigeneraattorilla
ja seuraavien tuotteiden
ultraäänisumutuksella:

- 1) Wynn's Airco-Clean®
- 2) Wynn's Air Purifier



Wynn's Aircomatic® III on Wynn's Airco-Clean® Ultrasonic for Cars - ja Wynn's Air Purifier -tuotteiden kanssa käytettävä laite, joka poistaa ja ehkäisee ilmastointijärjestelmien ja ajoneuvojen sisätilojen pahoja hajuja.

Tuotetiedot

Ominaisuudet

- ✓ Helppo käyttää, ei vaadi valvontaa käsittelyn aikana.
- ✓ Täysin turvallinen.

Ultraääniominaisuudet

- ✓ Ultraäänielementti sumuttaa nestemäistä Wynn's Airco-Clean® Ultrasonic - ja Wynn's Air Purifier -tuotetta alle 5 mikronin kokoisina pieninä pisaroina.
- ✓ Laite puhaltaa Airco-Clean® -tuotteen höyryä kohti ilmastointijärjestelmän haihdutinta sisäänrakennetulla tuulettimella. Air Purifier -tuotteen höyry sumutetaan auton sisätiloihin.
- ✓ Pisaroiden koon ansiosta siitepölysuodatinta ei tarvitse purkaa Airco-Clean® -tuotetta käytettäessä.
- ✓ Ultraäänielementin automaattinen katkaisu:
 - Liikaa/liian vähän nestettä.
 - Liian korkea ympäristön lämpötila (>50 °C).
 - Käsittelyajan kuluttua (ympäristön lämpötilasta riippuen).
- ✓ Käsittelyaika on n. 20 minuuttia 22 °C:ssa Wynn's Airco-Clean® Ultrasonic -tuotteelle ja 10 minuuttia Wynn's Air Purifier -tuotteelle.
- ✓ Ulostuloputki ohjaa höyryä virtausta ja takaa oikean pisarakoon.

Otsonintuotto-ominaisuudet

- ✓ Otsonigeneraattori tuottaa otsonia ohjelmoidun jakson ajan.
- ✓ Otsonipitoisuus ei nouse vaarallisen korkeaksi.
- ✓ Sisäänrakennettu tuuletin puhaltaa otsonin ajoneuvon sisätilaan.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu

Tässä esiteltujen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön kokemuksiimme. Käyttämömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kannata tästä mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.



Tuotetiedot

- ✓ Otsonigeneraattori käynnistyy 10 sekunnin kuluttua käynnistyspainikkeen painamisesta. Käyttäjälle jää riittävästi aikaa poistua autosta ennen otsonikäsitteilyn aloittamista.
- ✓ Otsoni reagoi pahoja hajuja aiheuttaviin molekyyleihin ja auttaa neutraloimaan ne yhdessä Wynn's Air Purifier -tuotteen vaikutuksen kanssa.
- ✓ Otsonintuottoa voidaan käyttää ainoastaan yhdessä Wynn's Air Purifier -käsitteilyn kanssa. Wynn's Air Purifier -tuotteen sumutus alkaa välittömästi otsonintuoton loputtua. Wynn's Air Purifier neutraloi otsonin välittömästi ja poistaa edelleen pahoja hajuja.
- ✓ Tämän ansiosta pahat hajut poistuvat auton sisätilasta parhaalla mahdollisella tavalla ja autoon voidaan palata turvallisesti heti käsitteilyn jälkeen.

Käyttö

Käsittely 1: Wynn's Airco-Clean® Ultrasonic -tuotteen sumutus

- ✓ Poistaa autojen, kuorma-autojen ja bussien sisätilojen pahat hajut.

Käsittely 2: Wynn's Air Purifier -tuotteen sumutus

- ✓ Poistaa autojen ja kuorma-autojen sisätilojen (sekä tavaratilojen) pahat hajut.

Käsittely 3: Otsonintuotto (pitkä tai lyhyt jakso) ja Wynn's Air Purifier -tuotteen sumutus

- ✓ Poistaa autojen ja kuorma-autojen sisätilojen voimakkaat pahat hajut.

Käsittelyt voidaan suorittaa erikseen tai yhdessä.

Kuinka usein käsittely tulee toistaa:

- Airco-Clean®: kerran tai kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
- Air Purifier: kolme tai neljä kertaa vuodessa tai tarvittaessa.

Tekniset tiedot

- ✓ Koneen kuvaus
 - Runko metallia ja käsiteltyä ruostumatonta terästä
 - Kuori ja kahva muovia
- ✓ Ultraäänielementti, kokonaistaajuus 1,7 MHz
- ✓ Otsonigeneraattori, teho 20 mg/tunti
3 ohjelmaa:
 - Ei otsonia
 - Lyhyt käsittely: 15 minuuttia
 - Pitkä käsittely: 30 minuuttia
- ✓ Verkkovirtaliitäntä
 - 12 V tasavirtaliitäntä savukkeensytyttimeen yhdistetyllä sulakkeella (16 A)
- ✓ Jännitelähde
 - 12 V tasavirta
- ✓ Sähkönkulutus:
 - Otsonigeneraattori: 12–15 W

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia

Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu

Tässä esiteltujen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön kokemuksiimme. Käyttämömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kannata tästä mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.



- Ultraäänielementti: 65–95 W
- ✓ Sähköinen ohjaus mikrosuorittimella ja jäähdytysyksiköllä
- ✓ Sisäänrakennettu tuuletin suojattu suodattimella
- ✓ Mitat: Laitteisto: 24,5 x 15 x 16 cm (20 cm kahvan kanssa)
Ulostuloputken kanssa: 34 x 15 x 24,5 cm
- ✓ Nettopaino: Laitteisto: 2,4 kg
- ✓ CE-hyväksytyt

Ohjeet

Katso käyttöopas.

Huom.

- ✓ Laitteen ja sen osien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan seuraavaa säilytyslämpötilaa: -30–90 °C.
- ✓ Ihanteellinen sumutus saadaan seuraavalla käyttölämpötilalla: 0–50 °C.

Tuotetiedot

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu

Tässä esiteltujen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön kokemuksiimme. Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kannata tästä mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.